



Leginstructies kurk klikvloer

- Leg een ondervloer tegen het vocht, een dampdichte folie voldoet
- Leg de vloerdelen uit de verschillende verpakkingen bij elkaar. Voorkom dat je vloerdelen uit één verpakking bij elkaar legt i.v.m. spreiding motief
- Bepaal de legrichting
- Begin niet in het midden, maar langs de langste muur, werk van links naar rechts, leg de vloer waterpas, gebruik afstandshouders aan lange kant en kopsekant
- Houd bij het leggen van de vloerdelen, 10 mm over aan de randen (bij de muur of drempel). De vloer kan gaan krimpen en uitzetten en heeft deze ruimte nodig. Je kan hiervoor houten afstandshouders gebruiken
- Aan het einde van de eerste rij kort je de plank in, deze plank (minimaal 25cm) is het begin van de volgende rij
- De volgende plank leg je met een hoek van +/- 30 graden in de kopse kant. Daarna klik je de lange kant in de plank .
- Je gebruikt een aanslagblok en een hamer om de vloerdelen in elkaar te tikken. Zorg dat je niet te hard slaat. Hierdoor krijg je deuken of sla je de rand kapot
- Zagen van de vloerdelen gebruik hiervoor een handzaag of decoupeerzaag

Aan deze leginstructies kunnen geen rechten worden ontleend.