



Leginstructies kurk plakvloer

- Zorg voor een egale schone vloer
- Leg de kurkstroken uit de verschillende verpakkingen bij elkaar. Voorkom dat je vloerdelen uit één verpakking bij elkaar legt i.v.m. spreiding motief
- Bepaal of je de kurkstroken in wildverband, halfsteensverband, recht of diagonaal plaatst
- Begin niet in het midden, maar langs de langste muur, houdt er rekening mee dat muren niet recht lopen. Houdt 5mm afstand van de muur. Werk van links naar rechts. Gebruik een hulplijn of nog makkelijker een laser waterpas
- Meet uit dat je aan beide zijde van de kamer eindigt met een half kurkstrook of tenminste niet met een heel klein stukje kurkstrook. Indien je in halfsteensverband legt.
- Aan het einde van de eerste rij kort je de kurkstrook in, deze tegel (minimaal 25cm) is het begin van de volgende rij. Snijdt de kurkstrook op maat met een scherp stanleymes
- Leg eerst de eerste rij kurkstroken maar druk nog niet aan. Klopt alles dan kun je de kurkstroken aandrukken en voorzichtig met de rubber hamer na kloppen
- Vul de randen op met kit of brengen plinten aan

Contactlijm aanbrengen

- Bij contactlijm wordt de vloer en de tegels verlijmd
- Zorg ervoor dat de contactlijm op kamer temperatuur is 24 uur van te voren, roer de lijm goed door
- De tegels kunnen van te voren al verlijmd worden aan de achterzijde, breng de lijm aan op de volledige tegel, als de lijm transparant is kunnen ze geplakt worden

- De vloer eerst de randen insmeren met de contactlijm met de verfkwast dan de vloer zelf met de roller met lange steel
- Als de vloer na ongeveer een uur transparant is kan de vloer op sokken worden betreden

Aan deze leginstructies kunnen geen rechten worden ontleend.