



Stappenplan na ontvangst vloerdelen

- Laat de vloerdelen in de verpakking
- Leg de vloerdelen plat op de grond, de onderkant van de vloerdelen naar de vloer
- Leg de vloer minimaal 24 – 48 uur van te voren in de ruimte waar je de vloer gaat leggen
- De ruimte waarin je de vloer legt, is droog en warmer dan 18 graden. Op deze manier kan het kurk acclimatiseren en de lijm goed drogen